

Descrição:

A Superflex argamassa de Pastilha de vidro Supermassa foi especialmente desenvolvida para o assentamento e rejuntamento, simultâneos, de peças de pastilha de vidro e porcelanas, em ambientes internos e externos. Composta de cimento, agregados miúdos e aditivos especiais.

Áreas de Aplicações e Vantagens:

Recomenda-se o uso da argamassa SUPERFLEX PASTILHA Supermassa para o assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de vidro e porcelana, em ambientes internos e externos, como banheiros, piscinas e fachadas.

Instruções para Aplicação

Preparo da base:

A base e as peças de revestimento que irão receber a Argamassa Superflex Pastilha Supermassa precisam necessariamente estar isentos de qualquer contaminação que possa comprometer a aderência do produto, tais como pós, óleos, tintas, desmoldantes, entre outros. Para completa limpeza, recomenda-se o uso de jatos d'água para retirada de microrganismos (musgos), aspirador de pó para retirada de poeira, e produtos específicos para limpeza de agentes lubrificantes. Certificar-se também se a base se encontra firme, curada e sem desníveis de planeza e prumo, caso a base apresente tais desvios, corrigir com 72hs de antecedência. Caso a base se encontre frágil, refazê-la e dar prosseguimento como o revestimento após 14 dias.

Nota: Para uma maior segurança de aplicação, certificar-se que a base esteja entre 10 e 30 °C.

Preparo e Aplicação:

A argamassa Superflex Pastilha Supermassa é um produto de fácil preparo, bastando adicionar água. Em uma masseira plástica adicionar água na proporção indicada na embalagem, misturar energicamente até obter uma mistura homogênea, pastosa e consistente, deixar a mistura repousar por 15 minutos coberta com pano úmido, em seguida misturar novamente sem a adição extra de água.

Utilizar a desempenadeira estendendo com o lado liso a SUPERFLEX PASTILHA numa camada de aproximadamente 4 mm sobre a base, formando em seguida cordões e sulcos com o lado dentado. Aplicar também no verso das cartelas com ajuda da desempenadeira de preenchendo previamente as juntas, tomando cuidado de não deixar excesso de material. Para as pastilhas unidas com ponto de cola, não passe argamassa no verso, assente com desempenadeira 8 x 8 mm e rejunte-as imediatamente após o assentamento com a própria argamassa. Aplique a placa previamente rejuntada a argamassa colante estendida. Faça uma leve pressão com as mãos e utilizando o martelo de borracha, e gabarito de madeira, amasse completamente os cordões de SUPERFLEX PASTILHA (não ultrapasse o tempo de 10 minutos por etapa). Retirar o papel das cartelas no mínimo 60 minutos após assentamento e iniciar a limpeza com uma esponja limpa e úmida. Após o assentamento arrancar algumas peças e verificar se seu verso se encontra com 100% de sua área preenchida por

SUPERFLEX PASTILHA. 3 dias após o assentamento encharcar o revestimento com água e proceder à limpeza final das peças utilizando SUPERCLEAN PEÇAS ESPECIAS e uma esponja limpa e úmida. No caso de piscinas e reservatórios, encher após 7 dias.

Nota: Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto (Botas, luvas, óculos de proteção e respirador semifacial).

Restrições

- Não utilizar a argamassa SUPERFLEX PASTILHA Supermassa em ambientes que receberam elevada temperatura (churrasqueira, sauna, estufa);
- Não realizar o assentamento em cordões que já estejam secos;
- Não adicionar mais água do que o recomendado na embalagem;
- Respeitar as juntas estruturais e de movimentação;

Obs: Em bases muito porosas e secas, umedecer levemente a base com água antes da aplicação. Fazer uso de mão de obra qualificada.

Propriedades

Aspecto: Pó;

Cor: Branca;

Massa específica: 1,6 g/cm³;

Consumo: 6 a 8 kg/m²

Tempo de utilização da argamassa: Até 2 horas.

Fornecimento e Armazenamento

O produto “Argamassa SUPERFLEX PASTILHA Supermassa” é fornecido em embalagens de 15 kg. Deve ser mantido em local seco e ventilado sobre estrados distantes 30 cm das paredes. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 12 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação do pó

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição prolongada e o contato com a pele

Em caso de contato com a pele, enxágue a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, caso haja irritação contate um médico.

Evitar que o produto entre em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, caso haja irritação contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar a FISPQ do produto.